

Povodňový plán obce

Obec: Volfartice

Tel: 487 837 134

Vypracovala: Mgr. Marie Bernátová

dne: 8. 9. 2009

Schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 26. 11. 2009

poř.č.	datum aktualizace	provedl – jméno, příjmení	provedl - funkce	obsah aktualizace
1	11. 4. 2011	Marie Bernátová	předseda PK	aktualizace jmenného seznamu, spojení, prostředků pro záchranné práce
2	25. 1. 2012	Marie Bernátová	předseda PK	aktualizace jmenného seznamu, spojení, prostředků pro záchranné práce, aktualizace povodňové komise ORP
3	29. 4. 2014	Marie Bernátová	předseda PK	Doplnění www stránek evidence přechodného pobytu, doplnění hesla obce
4	27. 11. 2014	Marie Bernátová	předseda PK	Aktualizace jmenného seznamu, aktualizace povodňové komise ORP
5	27. 6. 2016	Marie Bernátová	předseda PK	Aktualizace složení povodňové komise ORP Česká Lípa
6	19. 2. 2020	Marie Bernátová	předseda PK	aktualizace jmenného seznamu, spojení, prostředků pro záchranné práce, aktualizace

				povodňové komise ORP
--	--	--	--	----------------------

Soulad s povodňovým plánem vyšší úrovně potvrdil MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí

dne..... podpis.....

Důležité kontakty:

Správce vodního toku Libchavský potok:

Povodí Ohře, s.p.
Bezručova 4219, Chomutov
tel: 474 636 306, 474 624 200

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

tel.: 950 475 101, 950 471 100

Český hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ)

Pobočka Ústí nad Labem – Kočkov
Tel.: 472 706 011, fax: 472 771 814

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
nám. TGM 1, Česká Lípa
tel: 487 881 217

JSDH Volfartice – velitel P. Rohlena tel.: 605 724 555

Povodňová komise obce – složení

jméno, příjmení	funkce	tel. v pracovní dobu	tel. mimo pracovní dobu
Mgr. Marie Bernátová	předseda (starostka)	487 837 134, 731 866 680	731 866 680
Pavel Erben	místopředseda (místostarosta)	733 636 484	733 636 484
Ing. Pavel Kuchár	člen	605 151 510	605 151 510
Ing. Radek Patrný	člen	774 676 139	774 676 139
Petr Zítka	člen	737 723 884	737 723 884

**SEZNAM
ohrožených míst a objektů v záplavovém území**

druh	místo	majitel, správce
obytné domy	v příloze	dle přílohy
průmysl	č.p. 170, Volfartice	Lefleze, s.r.o.
vodní zdroje	Rybník pod školou	Obec Volfartice
	Vodní nádrž	Obec Volfartice
	Potok	Povodí Ohře, s.p.
komunikace	Silnice III. třídy	KSSLK
	Místní a účelové komunikace	Obec Volfartice

Druh povodně a rozsah ohrožení

přírozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami	nebezpečná místa jejího vzniku	druh ledové bariéry zátarasy na mostech a jezích dřevem	místo dle schématu protipovodňových opatření
zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy (přelitím, protržením rybníku,..)	nebezpečná místa jejího vzniku	 rybníky nádrže	 dle schématu protipovodňových opatření

Vodní toky, vodní nádrže - sledování

Obec leží na toku Libchavského potoka, který je ve správě Povodí Ohře s.p. Dále jsou v obci vodní nádrže – požární nádrž a rybníky pod školou, které jsou majetkem obce.

Směrodatné vodní stavy pro SPA – vodočet

I. SPA stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba, avizuje se HZS.

II. SPA stav pohotovosti

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů (např. vodních stavů) a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi (zejména HZS), uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně.

III. SPA stav ohrožení

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle.

Pomocný hlásný profil (kategorie C) je umístěn na pilíři mostu „u prodejny“ (odbočka na Žandov)

I.stupeň PA	60 cm
II.stupeň PA	80 cm
III.stupeň PA	100 cm

Organizace povodňové ochrany

povodňová komise obce	svolává se:	při II. SPA, bleskové povodni
	stanoviště:	Obecní úřad Volfartice
	předseda:	Marie Bernátová
	místopředseda:	Pavel Erben
povodňové prohlídky prováděné dle §6 nař.vl. č.27/77 Sb.	vykonavatel	Členové povodňové komise
	rozsah plnění	kontrola např. toků, mostů, rybníků, zatrubnění potoků, lávek
	četnost prohlídek	2 x ročně
hlásná služba obce podle §6 nař. vl. č. 27/77 Sb.	zahajuje činnost	při I. SPA, bleskové povodni
	zajišťuje	Marie Bernátová
	zprávy dostává	od občanů a členů povodňové komise
	zprávy předává	obyvatelstvu, povodňové komisi, ohroženým objektům
	způsob předání	osobně, telefonem, mobilním rozhlasem
hlídková služba obce dle §6 nař. Vl. Č. 27/77 Sb.	zahajuje činnost	při I. SPA, bleskové povodni
	zahajují činnost	členové povodňové komise
	v terénu sleduje vývoj u těchto objektů	požární nádrž, rybníky a vodní tok v obci
	zprávy předává	povodňové komisi

Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Česká Lípa

Telefon PK: 487 881 202, 487 881 267, 487 881 235
733 251 958, 733 255 968, 731 435 049

jméno, příjmení, titul	funkce v PK
Mgr. Volfová Jitka starostka	předseda
Martin Brož místostarosta	místopředseda
Ivana Rývorová Tvrdík	tajemník
Tereza Procházková	člen
Březinová	člen
Krausová	člen
Mgr. Růžena Konvalinová	člen
Mgr. Petr Rait	člen
Bc. Filip Drchota	člen
Ing. Pavel Ziml	člen
Ing. Lubomír Šťastný	člen

Evidenční a dokumentační práce při povodni: www.krizove-rizeni.cz/rpp,
heslo obce:Jxrg039#

Evidenční a dokumentační práce

evidenční a dokumentační práce při povodni	povodňová kniha	místo uložení: Obecní úřad Volfartice	záznamy provádí: předseda povodňové komise
	foto dokumentace	místo uložení: Obecní úřad Volfartice	pořídí: místopředseda povodňové komise
	nejvýše dosažená hladina		zaznamená: členové povodňové komise
evidenční a dokumentační práce po povodni	zpráva o prohlídce	místo uložení: Obecní úřad Volfartice	pořídí: předseda povodňové komise
	souhrnná zpráva o povodni	místo uložení: Obecní úřad Volfartice	pořídí: předseda povodňové komise
	odhad povodňových škod	místo uložení: Obecní úřad Volfartice	pořídí: místopředseda povodňové komise

Evakuace a nouzové přežití

Přijímací středisko				
ZŠ a MŠ Volfartice 81				
Možnosti ubytování evakuovaných občanů ve veřejných zařízeních a jejich kapacity		kapacita	číslo popisné	obec
Budova základní a mateřské školy - klíče: - Soňa Kacafírková, Volfartice 284, tel.: 737 937 536 - Mgr. Jana Junková, tel.: 737 728 394		40	81	Volfartice
Kulturní sál – klíče na OÚ		20	60	Volfartice
Nouzové stravování				
Školní jídelna		50	81	Volfartice

Síly a prostředky k řešení mimořádné události v obci

dopravní prostředky	druh dopravního prostředku	počet	provozovatel	telefon
	bagr	1	Vl. Grasser	777 274 007
	traktor	1	Obec	487 837 134
	traktor	1	Pavel Pícha	608 932 901
	osobní auto	1	Obec	487 837 134
materiál pro záchranné práce	druh			
	písek, pytle násypky vysoušeče motorové pily			

Aktuální informace o vývoji povodňové situace

server Povodí Ohře, s.p. www.poh.cz
server ČHMÚ www.chmi.cz

Varování a předávání zpráv

- Obec Horní Libchava, tel.: 487 837 400
- Hasičský záchranný sbor Česká Lípa
 - Město Česká Lípa
 - Povodí Ohře
- Obyvatelstvo: signálem sirény „Všeobecná výstraha“ – trvalý tón sirény po dobu dvou minut místními prostředky – internet, mobilní telefony, osobně

Záznam o kontrole, změnách a doplnění povodňového plánu

datum	zjištěné závady, změny, doplnění	nápravná opatření	záznam provedl	podpis
11. 4. 2011	doplnění, aktualizace jmenného seznamu, prostředků, spojení		Bernátová	
25. 1. 2012	aktualizace členů povodňové komise ORP		Bernátová	
29. 4. 2014	Doplnění www stránek evidence přechodného pobytu, doplnění hesla obce		Bernátová	
27. 11. 2014	Aktualizace jmenného seznamu		Bernátová	
20. 10. 2015			Bernátová	
27. 6. 2016	Aktualizace jmenného seznamu		Bernátová	
12. 12. 2017			Bernátová	
10. 9. 2018	-----		Bernátová	
19. 2. 2020	Aktualizace povodňového plánu		Bernátová	
2021			Bernátová	
2022			Bernátová	

